

RO

INSTRUCȚIUNI
ÎNCĂLZITOR ELECTRIC



Cuprins

Indicații privind utilizarea acestor instrucțiuni	2
Siguranță	2
Informații despre aparat	5
Transport și depozitare	7
Montare și punere în funcționare	7
Utilizare	8
Accesorii ce pot fi comandate separat	9
Erori și defecțiuni	10
Întreținere	11
Anexă tehnică	12
Evacuare la deșeuri	16




Respectați instrucțiunile

Indicațiile cu acest simbol vă indică faptul că trebuie să țineți cont de instrucțiuni.

Versiunea actuală a acestui manual și declarația de conformitate UE pot fi descărcate de la următorul link:

TDS 10 C



<https://hub.trotec.com/?id=40951>



TDS 20 C



<https://hub.trotec.com/?id=40952>

Indicații privind utilizarea acestor instrucțiuni

Simboluri



Avertisment privind tensiunea electrică

Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru viața și sănătatea persoanelor, datorate tensiunii electrice.



Avertisment privind suprafetele fierbinți

Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru viața și sănătatea persoanelor, datorate suprafetelor fierbinți.



Avertisment

Cuvântul de semnalizare indică o pericolitare cu grad mediu de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare decesul sau o vătămare corporală gravă.



Precauție

Cuvântul de semnalizare indică o pericolitare cu grad redus de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare o vătămare corporală redusă sau medie.



Indicație

Cuvântul de semnalizare indică informații importante (de ex. daune materiale), dar nu și pericole.

Info

Indicațiile cu acest simbol vă ajută să vă executați activitățile rapid și în siguranță.

Siguranță

Citiți acest manual cu atenție înainte de punerea în funcționare/utilizarea aparatului și păstrați întotdeauna manualul în imediata apropiere a locului de amplasare respectiv la aparat!



Avertisment

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile. Neglijarea respectării instrucțiunilor de siguranță și indicațiilor poate conduce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile pentru consultare ulterioară.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de peste 8 ani precum și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse ori de persoane neexperimentate și neinstruite, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele care rezultă din această utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățarea și întreținerea nu trebuie executată în niciun caz de către copii nesupravegheați.

**Avertisment**

Copiii cu vîrstă sub 3 ani se vor ține la distanță de aparat, exceptie fiind cazurile în care sunt supravegheți permanent.

Copiii cu vîrstă începând cu 3 ani și sub 8 ani pot porni și opri aparatul numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înteleg pericolele ce decurg de aici, cu condiția ca aparatul să fie amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare.

Copiii cu vîrstă începând cu 3 ani și sub 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză, să regleze aparatul, să curețe aparatul și / sau să execute lucrările de întreținere.

**Avertisment**

Nu folosiți aparatul în spații înguste, dacă în acestea se află persoane care nu pot părași singure încăperea și nu se află sub supraveghere continuă.

- Nu utilizați și nu instalați aparatul în încăperi sau zone cu pericol de explozie.
- Nu utilizați aparatul în atmosfere agresive.
- Amplasați aparatul în poziție verticală și stabilă, pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Lăsați aparatul să se usuce după o curătare umedă. Nu puneti aparatul în funcțiune în stare umedă.
- Nu exploatați sau operați aparatul cu mâinile umede sau ude.
- Nu expuneți aparatul la jeturi directe de apă.
- Nu introduceți niciodată obiecte sau extremități ale corpului în aparat.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Nu îndepărtați niciun simbol de siguranță, autocolant sau etichetă de pe aparat. Păstrați toate simbolurile de siguranță, autocolantele și etichetele în stare lizibilă.
- Nu vă așezați pe aparat.
- Aparatul nu este o jucărie. Țineți la distanță copii și animalele.
- Înaintea oricărei utilizări, verificați aparatul, accesorioile și elementele sale de racordare cu privire la eventuale deteriorări. Nu folosiți aparete și componente ale acestora defecte.
- Asigurați-vă că toate cablurile electrice aflate în afara aparatului sunt protejate împotriva deteriorărilor (de exemplu contra animalelor). Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu electric sau un racord de rețea deteriorat!
- Racordul de rețea trebuie să corespundă specificațiilor din Anexa tehnică.
- Conectați ștecherul de rețea la o priză de rețea protejată corespunzător.

- Alegeti prelungitoarele cablului de rețea luând în considerare puterea nominală a aparatului, lungimea cablului și destinația de utilizare. Desfășurați complet cablul prelungitor. Evitați suprasolicitarea electrică.
- Decupați cablul de la priză înaintea efectuării lucrărilor de întreținere, îngrijire sau reparație la aparat, trăgând de ștecher.
- Opriți aparatul și deconectați cablul de rețea de la priza electrică, atunci când nu folosiți aparatul.
- Nu folosiți niciodată aparatul, în cazul în care constatați deteriorări la ștecher sau cablul de rețea.

În cazul în care cablul de rețea al acestui aparat este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul pentru clienți al acestuia sau de o altă persoană calificată, pentru a evita periclitări.

Cablurile de alimentare defecte reprezintă un pericol serios pentru sănătate!

- La amplasarea aparatului, respectați distanțele minime față de pereti și obiecte, precum și condițiile de depozitare și exploatare, conform Anexei tehnice.
- Păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 1 m între gurile de admisie și evacuare a aerului ale aparatului și orice material inflamabil, de ex. textile, perdele, paturi și canapele.
- Asigurați-vă că admisia aerului și evacuarea aerului sunt libere.
- Nu instalați aparatul pe o suprafață inflamabilă.
- Utilizați exclusiv piese de schimb originale, deoarece, în caz contrar, nu se asigură funcționarea conform specificațiilor și normelor de siguranță.
- Lăsați aparatul să se răcească înaintea transportării și/sau a lucrărilor de întreținere.
- Nu mai utilizați acest aparat, dacă a suferit o căzătură sau dacă prezintă deteriorări vizibile.
- Nu este permisă utilizarea aparatului de încălzire cu un dispozitiv de programare, un temporizator programabil, un sistem de telecomandă separat sau un alt echipament, care pornește automat aparatul de încălzire, deoarece există pericol de incendiu, în cazul în care aparatul de încălzire este acoperit sau amplasat necorespunzător.

Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul exclusiv pentru încălzirea spațiilor închise, cu respectarea datelor tehnice.

Din utilizarea conformă cu destinația fac parte încălzirea:

- containerelor pentru construcții
- garajelor
- standurilor de piață
- atelierelor
- unităților gastronomice
- halelor de depozitare și de lucru
- șantierelor navale

O altă utilizare a aparatului decât utilizarea conform destinației este considerată utilizare eronată.

Utilizare eronată rezonabilă inherentă

- Nu instalați aparatul pe o suprafață udă respectiv inundată.
- Nu așezați obiecte, ca de exemplu piese de îmbrăcăminte, pe aparat.
- Nu folosiți aparatul în apropierea benzinei, solventilor, vopselelor sau altor substanțe cu vapori ușor inflamabili sau în încăperi în care acestea sunt depozitate.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu folosiți aparatul pentru încălzirea autovehiculelor.
- Nu folosiți acest aparat de încălzire în imediata apropiere a piscinelor, căzilor de baie și dușurilor.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă.
- Nu efectuați modificări constructive în regie proprie, precum și extinderi sau conversii la aparat.

Calificarea personalului

Persoanele care utilizează acest aparat, trebuie:

- să fie conștiente de pericolele care apar la folosirea aparatelor electrice într-un mediu umed.
- să fi citit și înțeles instrucțiunile, în special capitolul Siguranță.

Activitățile de întreținere care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către firme specializate în domeniul electric sau de către producător.

Simboluri pe aparat

Simboluri	Semnificație
	Simbolul de pe aparat atrage atenția asupra faptului că nu este permisă atârnarea obiectelor (de exemplu prosoape, îmbrăcăminte etc.) deasupra aparatului sau direct în fața acestuia. Aparatul de încălzire nu trebuie acoperit, pentru a evita supraîncălzirea și apariția pericolului de incendiu!

Pericole reziduale



Avertisment privind tensiunea electrică

Lucrările la componentele electrice pot fi executate numai de o firmă specializată autorizată!



Avertisment privind tensiunea electrică

Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, deconectați ștecherul de rețea de la priza de rețea! Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.



Avertisment privind tensiunea electrică

Pericol de electrocutare!

Aparatul nu dispune de o protecție împotriva apei. Există pericolul de electrocutare! Nu folosiți niciodată aparatul în locuri în care este posibilă pătrunderea apei prin stropire, pulverizare sau curgere și nu-l cufundați niciodată în apă!



Avertisment privind suprafetele fierbinți

Unele elemente ale acestui aparat se pot încinge puternic și pot provoca arsuri. Procedați cu atenție deosebită în prezența copiilor sau a altor persoane care necesită protecție!



Avertisment

Există pericol de arsuri și pericol de electrocutare în cazul manipulării necorespunzătoare. Utilizați aparatul numai conform destinației!



Avertisment

Acest aparat poate genera pericole, în cazul utilizării necorespunzătoare sau neconforme cu destinația, de către persoane neinstruite! Respectați calificările personalului!



Avertisment

Aparatul nu este o jucărie și nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.



Avertisment

Pericol de asfixiere

Nu depozitați ambalajul în mod neglijent. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.



Avertisment

Există pericol de incendiu în cazul amplasării necorespunzătoare.

Nu instalați aparatul pe o suprafață inflamabilă.

Nu instalați aparatul pe un covor de pardoseală cu fire înalte.

Nu utilizați aparatul în fără picioare.



Avertisment

Aparatul nu trebuie acoperit, pentru a evita supraîncălzirea și apariția pericolului de incendiu!

Procedura în caz de urgență

1. Oprită aparatul.
2. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică: Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de fișă.
3. Nu reconectați un aparat defect la racordul de rețea.

Protecție la supraîncălzire

Aparatul dispune de un termostat de siguranță, care este activat în cazul unei supraîncălziri (depășiri a temperaturii de funcționare) a aparatului.

Dacă s-a activat termostatul de siguranță, încălzirea se oprește. Ventilatorul continuă să funcționeze.

Când aparatul s-a răcit suficient, încălzirea pornește din nou.

Căutați cauza supraîncălzirii.

Dacă termostatul de siguranță nu cuplează la supraîncălzire, va declanșa siguranța la supraîncălzire. Aparatul se oprește complet în acest caz. Adresați-vă în această situație serviciului pentru clienți, în vederea înlocuirii siguranței la supraîncălzire.

Informații despre aparat

Descrierea aparatului

Aparatul electric de încălzire servește pentru generarea și distribuirea aerului cald, de exemplu pentru spații interioare.

Aparatul generează căldură cu ajutorul unui sistem ceramic de încălzire. Aerul din jurul sistemului ceramic de încălzire va fi încălzit. Aerul încălzit este suflat în încăpere cu ajutorul unui ventilator.



Aparatul dispune de un termostat integrat și generează astfel un flux de aer cald constant.

Este de asemenea posibilă funcționarea ventilatorului fără funcția de încălzire.



Aparatul nu dispune de o protecție împotriva apei (IP20).

Prezentarea aparatului

TDS 10 C



TDS 20 C



Nr.	Denumire
1	Mâner de transport
2	Comutatorul rotativ <i>Temperatură</i>
3	Evacuare aer
4	Admisie aer
5	Comutator de preselectare <i>Ventilare și trepte de încălzire</i>
6	Filet de fixare pentru suportul de perete și plafon

Transport și depozitare

Indicație

Dacă depozitați sau transportați necorespunzător aparatul, acesta poate fi deteriorat.

Țineți cont de informațiile cu privire la transportul și depozitarea aparatului.

Transport

Pentru un transport mai facil, aparatul este prevăzut cu un mâner.

Respectați următoarele indicații **înaintea** fiecărei transportări:

- Opreți aparatul.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de fișă.
- Nu folosiți cablul de rețea pe post de șnur de tractare.
- Lăsați aparatul să se răcească suficient.

Depozitare

Respectați următoarele indicații **înainte** de fiecare depozitare:

- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de fișă.
- Lăsați aparatul să se răcească suficient.

Când nu folosiți aparatul, respectați următoarele condiții de depozitare:

- depozitați aparatul la loc uscat și protejat împotriva înghețului și căldurii.
- depozitați aparatul în poziție verticală, într-un loc ferit de praf și radiația solară directă.
- protejați aparatul cu o învelitoare împotriva pătrunderii prafului.
- Nu așezați alte aparete sau obiecte pe aparat, pentru a evita deteriorarea acestuia.

Montare și punere în funcționare

Furnitură

- 1 x aparat
- 1 x mâner de transport
- 2 x șurub
- 2 x șaibă
- 1 x manual

Despachetarea aparatului

1. Deschideți ambalajul de carton și scoateți aparatul.
2. Îndepărtați complet ambalajul de pe aparat.
3. Desfășurați complet cablul de rețea. Aveți grijă să nu fie deteriorat cablul de rețea și nu-l deteriorați la desfășurare.

Montare


Utilizați o unealtă adecvată pentru această activitate.

Montarea mânerului de transport


Înainte de prima punere în funcționare este necesară fixarea mânerului de transport la aparat.

Procedura este identică la aparatelor TDS 10 C / TDS 20 C. Pentru aceasta, procedați după cum urmează:

1. Desfaceți cele două șuruburi și cele două șaibe de pe partea de sus a carcasei.



2. Montați mânerul de transport cu șuruburile și șaibele.




Punerea în funcțiune



Info

La prima punere în funcțiune sau după o perioadă lungă de repaus, se poate ajunge la formarea unor miroșuri.

La amplasarea aparatului, respectați distanțele minime față de perete și obiecte, conform capitolului Anexă tehnică.



- Înaintea oricărei puneri în funcțiune a aparatului, verificați starea cablului de rețea. Dacă aveți îndoieri cu privire la starea ireproșabilă a acestuia, contactați serviciul pentru clienți.
- Amplasați aparatul în poziție verticală și stabilă.
- Evitați locurile cu risc de împiedicare la pozarea cablului de rețea sau a altor cabluri electrice, în special la amplasarea aparatului în centrul încăperii. Folosiți punți pentru cabluri.
- Asigurați-vă că ați derulat respectiv desfășurat complet cablurile prelungitoare.
- Aveți grijă ca fluxul de aer să nu fie blocat de perdele sau alte obiecte.
- Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu umiditate respectiv apă.


Conecțarea cablului de rețea

- Conectați ștecherul de rețea la o priză de rețea protejată corespunzător.
- Aveți grijă să ghidați cablul de rețea de-a lungul părții posterioare a aparatului. Nu ghidați niciodată cablul de rețea de-a lungul părții anterioare a aparatului!

Utilizare

- Evitați să lăsați ușile și ferestrele deschise.

Panou de comandă



Nr.	Denumire	Semnificație
2	Comutator rotativ <i>Temperatură</i>	Reglarea temperaturii la termostatul de cameră
5	Comutator de preselectare <i>Ventilare și trepte de încălzire</i>	Preselectarea ventilației și treptelor de încălzire 0 : OPRIT × : Aer rece / ventilație + : Treapta de încălzire 1 - : Treapta de încălzire 2

Pornirea aparatului

După ce ați instalat și adus aparatul în stare operațională, în modul descris în capitolul Montaj și punere în funcțiune, puteți să-l porniți.



Info

Aparatul pornește numai după ce temperatura încăperii scade sub temperatura setată la termostatul de cameră. Acest lucru este valabil atât și pentru treapta rece (doar ventilație).


Reglarea treptei de încălzire

- Rotiți comutatorul de preselectare *Ventilare și trepte de încălzire* (5) pe treapta de încălzire dorită.

Reglarea termostatului de cameră

1. Rotiți comutatorul rotativ liniar *Temperatură* (2) al termostatului de cameră la temperatura dorită.

Temperatură maximă



Temperatură minimă

Pentru a găsi reglajul ideal al termostatului, procedați după cum urmează:

1. Rotiți comutatorul rotativ *Temperatură* (2) la temperatura maximă.
2. De îndată ce este atinsă temperatura dorită, rotiți lent comutatorul rotativ *Temperatură* (2) înapoi, până când aparatul se oprește.
⇒ Aparatul va menține acum automat nivelul de temperatură dorit.

Termostatul de cameră reglează automat temperatura încăperii:

- La depășirea valorii reglate, încălzirea și ventilația se decuplează.
- La coborârea sub valoarea reglată, încălzirea și ventilația se reactivează automat.



Info

Temperatura dorită a încăperii trebuie să fie mai mare decât temperatura actuală.

Scoaterea din funcțiune



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

- Asigurați-vă că poziția comutatorului rotativ temperatură (2) este peste temperatura încăperii sau la **MAX**, pentru a împiedica oprirea aparatului și a permite postfuncționarea ventilatorului, în aşa fel încât aparatul să se răcească.
- Rotiți comutatorul de preselectare *Ventilare și trepte de încălzire* (5) în poziția **X** (doar ventilare).
- Lăsați ventilatorul să funcționeze timp de 3 minute, înainte de a opri aparatul.
- Rotiți comutatorul rotativ *Temperatură* (2) al termostatului de cameră până la capăt în poziția **MIN**.
- Opriți aparatul rotind comutatorul de preselectare *Ventilare și trepte de încălzire* (5) în poziția **0**.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de fișă.
- Permiteți răcirea completă a aparatului.
- Curățați aparatul conform indicațiilor din capitolul Întreținere.
- Depozitați aparatul conform indicațiilor din capitolul Transport și depozitare.

Accesorii ce pot fi comandate separat



Avertisment

Utilizați numai accesoriile și aparatelor suplimentare indicate în aceste instrucțiuni.

Utilizarea altor scule sau accesorii decât cele recomandate în instrucțiuni poate însemna pericol de rănire.

Denumire	Nr. articol
Suport de perete și plafon TDS 10 – 30	6.100.007.022

Erori și defectiuni



Avertisment privind tensiunea electrică

Activitățile care impun deschiderea aparatului pot fi executate numai de către firme de specialitate autorizate sau de către producător.

Indicație

Așteptați cel puțin 3 minute după toate lucrările de întreținere și reparatie. Reporniți aparatul numai după aceea.

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata procesului de producție în privința funcționării ireproșabile. Dacă apar totuși defectiuni în funcționare, verificați aparatul conform listei următoare.

Aparatul nu pornește:

- Verificați racordul la rețea.
- Verificați cablul de alimentare și ștecherul de rețea cu privire la deteriorări. Dacă identificați deteriorări, nu încercați să repuneți aparatul în funcționare.
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul pentru clienti al acestuia sau de o altă persoană calificată, pentru a evita orice pericolitări.
- Verificați siguranța de rețea de la locul instalării.
- Verificați temperatura încăperii. Termostatul de cameră s-a decuplat, deoarece a fost atinsă temperatura dorită în încăpere.
- Motorul este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui motor defect la o firmă specializată în lucrări electrice.
- Termostatul de cameră este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui termostat de cameră defect la o firmă specializată în lucrări electrice.
- Este posibil să fi declansat siguranța la supraîncălzire. Solicitați o verificare electrică din partea unei firme specializate în lucrări electrice sau din partea Trotec și înlocuiți siguranța la supraîncălzire.

Aparatul este pornit, ventilatorul funcționează, dar nu încălzește:

- Verificați dacă este activat regimul de încălzire.
- Verificați dacă nu s-a declansat protecția la supraîncălzire (consultați capitolul Siguranță).
- Rezistența de încălzire este eventual arsă. Dispuneți înlocuirea unei rezistențe de încălzire defecte la o firmă specializată în lucrări electrice.
- Termostatul de cameră este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui termostat de cameră defect la o firmă specializată în lucrări electrice.

Suflanta nu funcționează:

- Verificați dacă aparatul este pornit.
- Verificați racordul la rețea.
- Verificați cablul de rețea și fișa de rețea cu privire la deteriorări.
- Motorul ventilatorului este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui motor de ventilator defect la o firmă specializată în lucrări electrice.

Debitul de aer este redus:

- Verificați admisia și evacuarea aerului. Admisia și evacuarea aerului trebuie să fie libere. Îndepărtați eventuala murdărie. Respectați distanțele minime față de pereti și obiecte, conform indicațiilor din datele tehnice.

Aparatul este zgomotos respectiv vibrează:

- Verificați dacă aparatul este amplasat vertical și stabil.

Aparatul nu funcționează ireproșabil după verificări:

Contactați serviciul pentru clienti. Dacă este cazul, duceți aparatul pentru reparatie la o firmă autorizată pentru repararea de aparate electrice sau la producător.

Întreținere**Intervale de întreținere**

Interval de întreținere și îngrijire	înaintea fiecărei puneri în funcțiune	la nevoie	cel puțin la fiecare 2 săptămâni	cel puțin la fiecare 4 săptămâni	cel puțin la fiecare 6 luni	cel puțin anual
Verificați orificiile de aspirare și evacuare cu privire la murdărie și corpuri străine, curătați-le dacă este cazul	X					
Verificați grilajul de aspirare cu privire la murdărie și corpuri străine, curătați-l dacă este cazul	X		X			
Curătare exterioară		X				X
Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie		X		X		
Verificați dacă există deteriorări	X					
Verificați șuruburile de fixare		X				X
Efectuați o probă de funcționare						X

Proces-verbal de întreținere și îngrijire

Tip aparat:

Număr aparat:

Interval de întreținere și îngrijire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Verificați orificiile de aspirare și evacuare cu privire la murdărie și corpuri străine, curătați-le dacă este cazul																
Verificați grilajul de aspirare cu privire la murdărie și corpuri străine, curătați-l dacă este cazul																
Curătare exterioară																
Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie																
Verificați dacă există deteriorări																
Verificați șuruburile de fixare																
Efectuați o probă de funcționare																
Observații																

1. Data:	2. Data:	3. Data:	4. Data:
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
5. Data:	6. Data:	7. Data:	8. Data:
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
9. Data:	10. Data:	11. Data:	12. Data:
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
13. Data:	14. Data:	15. Data:	16. Data:
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:

Activități înainte de începerea întreținerii



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

- Opreți aparatul.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de fișă.
- Permiteti răcirea completă a aparatului.



Avertisment privind tensiunea electrică

Activitățile care impun deschiderea aparatului pot fi executate numai de către firme de specialitate autorizate sau de către producător.

Curățarea carcasei



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu scufundați niciodată aparatul în apă!

Curățați carcasa cu o lavetă umectată, moale, fără scame. Aveți grijă să nu pătrundă umezeală în carcasă. Asigurați-vă că umiditatea nu poate intra în contact cu componentele electrice. Nu folosiți pentru umectarea lavetei detergenti agresivi, cum ar fi sprayuri de curățare, solventi, detergenti cu alcool sau substanțe abrazive.


După curățare, ștergeți carcasa până la uscare.

Anexă tehnică

Date tehnice

Parametru	Valoare	
Model	TDS 10 C	TDS 20 C
Putere de încălzire		
Treapta 1:	doar ventilație	doar ventilație
Treapta 2:	1000 W	2000 W
Treapta 3:	2000 W	3000 W
Debit de aer	140 m ³ /h	180 m ³ /h
Domeniu de funcționare	-15 °C până la +25 °C	-15 °C până la +25 °C
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Putere consumată max.	2000 W	3000 W
Curent nominal consumat	8,7 A	13 A
Siguranță rețea	10 A	16 A
Tip fișă	Ștecher cu contact de protecție CEE 7/7	Ștecher cu contact de protecție CEE 7/7
Lungime cablu	1,3 m	1,3 m
Nivel de presiune acustică (la distanță de 1 m)	52 dB(A)	55 dB(A)
Tip de protecție	IP20	IP20
Protecție la supraîncălzire	85 °C	85 °C
Dimensiuni (adâncime x lățime x înălțime)	165 x 165 x 225 mm	200 x 200 x 250 mm
Distanțe minime față de perete și obiecte		
sus (A):	50 cm	50 cm
spate (B):	50 cm	50 cm
lateral (C):	50 cm	50 cm
față (D):	50 cm	50 cm
Greutate	2 kg	3 kg


Schema electrică TDS 10 C / TDS 20 C



Vedere de ansamblu a pieselor de schimb și lista pieselor de schimb TDS 10 C

Indicație!

Numerele de poziție ale pieselor de schimb diferă de numerele de poziție ale componentelor folosite în cadrul instrucțiunilor.




NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Switch knob	1	12	Handle	1
2	Thermostat knob	1	13	In the support	1
3	Control panel	1	14	Fan	1
4	Mica sheet	1	15	Power Cord lock	1
5	Switch	1	16	Rear shell	1
6	Temperature controller	1	17	Power cord	1
7	PTC bracket support	2	18	Motor	1
8	PTC bracket	1	19	Air passage	1
9	PTC	1	20	Rubber feet	4
10	Thermal link	1	21	Outer shell	1
11	Re-set thermostat	1			

Vedere de ansamblu a pieselor de schimb și lista pieselor de schimb TDS 20 C

Indicație!

Numerele de poziție ale pieselor de schimb diferă de numerele de poziție ale componentelor folosite în cadrul instrucțiunilor.



NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Switch knob	1	13	In the support	1
2	Thermostat knob	1	14	Fan	1
3	Control panel	1	15	Power Cord lock	1
4	Mica sheet	1	16	Motor	1
5	Switch	1	17	Motor bracket	1
6	Temperature controller	1	18	Power cord	1
7	PTC bracket support	2	19	Rear shell	1
8	PTC bracket	1	20	Air passage support	2
9	PTC	1	21	Air passage	1
10	Thermal link	1	22	Rubber feet	4
11	Re-set thermostat	1	23	Outer shell	1
12	Handle	1			

Evacuare la deșeuri

Eliminați întotdeauna ambalajele la deșeuri în mod ecologic și în conformitate cu dispozițiile în vigoare privind eliminarea la deșeuri.



Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe un aparat electric sau electronic uzat provine din directiva 2012/19/UE. El indică faptul că nu este permisă evacuarea aparatului cu deșeul menajer, la sfârșitul perioadei de viață. Pentru returnarea gratuită sunt disponibile în apropiere puncte de colectare pentru aparate electrice și electronice uzate. Adresele pot fi obținute de la primărie. Pentru multe țări UE, puteți să vă informați și de pe pagina noastră web <https://hub.trotec.com/?id=45090> cu privire la alte metode de returnare. În caz contrar, adresați-vă unei societăți de reciclare a aparatelor vechi, autorizate în țara dumneavoastră.

Prin colectarea separată a aparatelor electrice și electronice uzate se permite refolosirea, valorificarea materiilor prime respectiv alte forme de valorificare a aparatelor vechi precum și evitarea consecințelor negative asupra mediului și sănătății oamenilor ale evacuării la deșeuri a eventualelor substanțe periculoase conținute în aparete.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com