

FI

OHJEET
ILMANKUIVAIN

Sisällysluettelo

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja.....	2
Turvallisuus	2
Tietoa laitteesta	5
Kuljetus ja säilytys	6
Asennus ja käyttöönotto	7
Käyttö	8
Viat ja häiriöt	11
Huolto	12
Tekninen liite	15
Hävittäminen.....	18

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja

Symbolit



Vaara

Tämä symboli viittaa erittäin herkästi syttyvästä kaasusta aiheutuvaan hengenvaaraan ja terveysvaaroihin.



Varoitus sähköjännitteestä

Tämä symboli viittaa sähköjännitteestä aiheutuviin hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.



Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimääräistä riskitasoa, jos siltä ei vältytä, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea loukkaantuminen.



Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltä ei vältytä, voi seurauksena olla vähäinen tai kohtalainen loukkaantuminen.

Huomaa

Signaalisana viittaa tärkeisiin tietoihin (esim. esinevahingot), mutta ei vaaroihin.



Tietoa

Tällä symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle avuksi suorittamaan työt nopeasti ja turvallisesti.



Noudatettava ohje


Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen, että ohjetta on noudatettava.



Käytä suojakäsineitä

Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen, että suojakäsineitä on käytettävä.

Tämän ohjeen uusimman version ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan linkin kautta:



TTK 27 E



<https://hub.trotec.com/?id=47491>

Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa/käyttöä ja säilytä sitä aina laitteen välittömässä läheisyydessä.



Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet myöhemmää käyttöä varten.

Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät vaarat

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa tai alueilla, äläkä asenna laitetta niihin.
- Älä käytä laitetta syövyttävässä ilmastossa.
- Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti vaakasuoralle ja kestäväälle alustalle.
- Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnän jälkeen. Älä käytä laitetta kosteana.
- Älä käytä tai käsittele laitetta, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
- Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä istu laitteen päällä.
- Laite ei ole leikkikalu. Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa.

- Tarkkaile laitetta ajoittain käytön aikana.
- Tarkista laite, varusteet ja liitännät jokaisen käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta tai laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.
- Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä). Älä käytä laitetta koskaan, jos johdot tai verkkoliitäntä ovat vaurioituneet!
- Sähköliitännän on vastattava Tekninen liite -luvussa annettuja tietoja.
- Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.
- Kun valitset liitäntäkaapelin jatkojohtoa, kiinnitä huomiota laitteen liitäntätehoon, johdon pituuteen ja käyttötarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Vältä sähköistä ylikuormitusta.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi. Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran!
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai korjaustöiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.
- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin sekä varastointi- ja käyttöolosuhteet.
- Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät peity.
- Varmista, että ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja irtahiukkasia.
- Älä koskaan työnnä esineitä tai raajoja laitteen sisään.
- Älä irrota laitteen turvamerkintöjä, tarroja tai etikettejä. Pidä kaikki turvamerkinnot, tarrat ja etiketit luettavassa kunnossa.
- Siirrä laitetta vain sen ollessa pystyasennossa ja kondenssivesisäiliö tai kondenssivesiallas tyhjennettynä.
- Poista kerääntynyt kondenssivesi vesisäiliöstä ennen varastointia tai siirtämistä. Älä juo sitä. Se voi vaarantaa terveyden!
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia, sillä muuten turvallisuutta ja asianmukaista toimintaa ei voida taata.



Syttyvillä kylmäaineilla täytettyjen laitteiden turvallisuusohjeet

- Sijoita laite vain tiloihin, joissa ei ole syttymislähdettä (esim. avoliekkejä, päälle kytkettyä kaasulaitetta tai sähkölämmittintä).
- Huomaa, että kylmäaine on hajutonta.
- Asenna laite vain kansallisten asennusmääräysten mukaisesti.
- Noudata paikallisia määräyksiä.
- Noudata kaasuasennuksia koskevia kansallisia määräyksiä.
- Laitteen saa asentaa vain tilaan, jonka pinta-ala ylittää 4 m², ja sitä saa käyttää ja säilyttää vain tällaisessa tilassa.
- Säilytä laitetta siten, ettei mekaanisia vaurioita pääse syntymään.
- R290 on eurooppalaisia ympäristösäädöksiä vastaava kylmäaine. Jäähdytyspiirin osiin ei saa tehdä reikiä.
- Noudata teknisissä tiedoissa ilmoitettua kylmäaineen enimmäistäyttömäärää.
- Ei saa porata tai sytyttää palamaan.
- Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia aineita.
- Kylmäainekierron yhteydessä työskentelevien henkilöiden on pystyttävä esittämään teollisuuden aloille hyväksytyn tahon myöntämä pätevyydestodistus, joka osoittaa heidän pätevyytensä kylmäaineiden turvallisessa käsittelyssä jokin teollisuudessa tunnetun menetelmän perusteella.
- Huoltotöitä saa suorittaa vain valmistajan antamien tietojen mukaisesti. Jos huolto- ja korjaustöissä tarvitaan muiden henkilöiden tukea, syttyvien kylmäaineiden käsittelykoulutuksen saaneen henkilön on jatkuvasti valvottava töitä.
- Jäähdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu järjestelmä, jonka saa huoltaa ja korjata vain jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliike tai valmistaja.

Määräystenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain huoneilman kuivaamiseen ja kosteudenpoistoon teknisiä tietoja noudattaen.

Laitetta voidaan käyttää lisäksi pyykinkuivaustoiminnolla kostean pyykin kuivauksen tehostamiseen.

Käyttötarkoitus sisältää:

- seuraavien tilojen ilmankuivaus ja kuivaus:
 - oleskelu-, makuu- ja kellaritilat
 - kylpyhuoneet
 - vapaa-ajan asunnot, asuntovaunut
- jatkuva kuivanapito:
 - varastot, arkistot, laboratoriot, autotallit
 - pukeutumistilat jne.

Muu kuin käyttötarkoituksen mukainen käyttö katsotaan väärinkäytöksi.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

- Laitetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön.
- Älä aseta esineitä, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
- Älä käytä laitetta uima-altaiden, kylpyammeiden ja suihkujen välittömässä läheisyydessä.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.
- Älä sijoita laitetta kostealle tai märälle alustalle, esim. lattiakaivon lähelle.

Henkilöstön pätevyys

Laitetta käyttävien henkilöiden on:

- oltava tietoisia sähkölaitteiden aiheuttamista vaaroista, joita syntyy kosteassa ympäristössä työskennellessä.
- luettava ja ymmärrettävä ohje, erityisesti Turvallisuus-luku.

Huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat suorittaa ainoastaan jäähdytys- ja ilmastointiteknikan ammattilaiset tai valmistaja.

Laitteen turvamerkinnot ja kyltit

Huomaa

Älä irrota laitteen turvamerkintöjä, tarroja tai etikettejä. Pidä kaikki turvamerkinnot, tarrat ja etiketit luettavassa kunnossa.

Laitteeseen on kiinnitetty seuraavat turvamerkinnot ja kyltit:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².
FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².



Seuraava saksan-, englannin- ja ranskankielinen ohje on kiinnitetty laitteeseen:

VAROITUS

Laite on asennettava tilaan, jonka pohjapinta-ala ylittää 4 m², ja sitä saa käyttää ja säilyttää vain tällaisessa tilassa.



Noudata ohjetta

Tämä symboli ilmaisee, että ohjetta on noudatettava.



Noudata korjausohjetta

Hävitys-, huolto- ja korjaustöitä jäähdytysainekierron yhteydessä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on asiaan oikeuttava pätevyystodistus, valmistajan ohjeita noudattaen. Asiaan liittyvän korjausohjeen saa pyynnöstä valmistajalta.

Muut vaarat



Vaara

Luonnollinen kylmäaine propaani (R290)!

H220 – Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H280 – Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

P210 – Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P377 – Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

P410+P403 – Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain niihin valtuutetut asiantuntijat!



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköiskun vaara!

Laitetta ei ole suojattu vedeltä.

On olemassa sähköiskun vaara!

Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa laitteeseen voi päästä tippuvaa, suihkuavaa tai virtaavaa vettä, äläkä upota sitä veteen!



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköiskun vaara!

Jos laite joutuu kosketuksiin veden kanssa, on olemassa sähköiskun vaara!

Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-

altaan välittömässä läheisyydessä!



Varoitus sähköjännitteestä

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä!

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

Vedä virtajohto pistorasiasta tarttumalla verkkopistokkeeseen.



Varoitus

Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön pätevyys!



Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eikä sitä saa jättää lasten ulottuville.



Varoitus

Tukehtumisvaara!

Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Laite kuivaa huoneilmaa automaattisesti kondensaatioperiaatteen mukaisesti.

Tuuletin imee kostea ilmaa ilmansuodattimen yläpuolella olevan ilman tuloaukon, haihduttimen ja sen takana olevan kondensaattorin kautta. Huoneilma viilennetään kastepisteen alapuolelle kylmässä haihduttimessa. Ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kondenssivedeksi tai huurteeksi haihduttimen lamelleihin. Kuivattu ja viilennetty ilma lämmitetään uudelleen kondensaattorissa ja puhalletaan ulos. Tällä tavoin syntyvä kuiva ilma sekoittuu huoneilmaan. Laitteen suorittaman jatkuvan ilmankierron ansiosta tilan ilmankosteus vähenee.

Ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta riippuen kondenssivettä tippuu jatkuvasti tai ainoastaan sulatusvaiheen aikana liitetyn viemärisuulakkeen kautta kondenssivesisäiliöön. Kondenssivesisäiliössä on uimuri, joka mittaa vedenpinnan korkeutta.

Laite on varustettu ohjauspaneelilla sen käyttöä ja toimintojen säätelyä varten.

Kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai sitä ei ole asetettu paikalleen oikein, ohjauspaneelissa oleva kondenssivesisäiliön merkkivalo (katso Käyttö-luku) palaa. Laite sammuu. Kondenssivesisäiliön merkkivalo sammuu vasta sitten, kun tyhjennetty vesisäiliö on asetettu takaisin paikoilleen.

Kondensoitunut vesi voidaan myös ohjata viemäriin liittämällä poistoletku kondensaattorin liitäntään.

Laitetta voidaan käyttää lisäksi pyykinkuivaustoiminnolla kostean pyykin kuivauksen tehostamiseen asuin- ja työtiloissa.


Käytön aikana syntyvän lämpösäteilyn vuoksi tilan lämpötila voi nousta hieman.

Laitetta ei ole suojattu vedeltä (IPX0).

Toiminta hätätapauksessa

1. Sammuta laite.
2. Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
3. Älä liitä viallista laitetta sähköverkkoon.

Laitteen osat



Nro	Nimike
1	Kantokahva
2	Ohjauspaneeli
3	Ilman poistoaukko
4	Ilman tuloaukko ja integroitu ilmansuodatin
5	Kondenssiveden poistoletkun liitäntä
6	Kondenssivesisäiliö
7	Kuljetuspyörät
8	Kondenssiveden poistoletku

Kuljetus ja säilytys

Huomaa

Laitte voi vahingoittua, jos säilytät tai kuljetat sitä asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja säilytystä koskeviin tietoihin.

Kuljetus

Huomioi, että syttyviä kylmäaineita sisältäville laitteille voi olla ylimääräisiä kuljetusmääräyksiä. Varustuksen järjestys tai yhdessä kuljetettavien laitteen osien enimmäismäärä käy ilmi sovellettavista kuljetusmääräyksistä.

Laitetta on helppo siirtää kuljetuskahvan ja pyörien avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista kuljetusta:

- Kytke laite pois päältä painamalla *virtapainiketta* (15).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Poista jäljellä oleva kondenssivesi laitteesta ja kondenssiveden poistoletkusta (katso kappale huolto).
- Älä käytä virtakaapelia vetonuurana.
- Siirrä laitetta vain kiinteillä ja tasaisilla pinnoilla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet jokaisen kuljetuksen **jälkeen**:

- Sijoita laite siirtämisen jälkeen tasaiselle alustalle.

Säilytys

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista varastointia:

- Poista jäljellä oleva kondenssivesi laitteesta ja kondenssiveden poistoletkusta (katso kappale huolto).
- Puhdista kondenssivesisäiliö ja/tai kondenssiveden poistoletku tarvittaessa (katso kappale Huolto).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laitetta ei käytetä, huomioi seuraavat säilytysolosuhteet:

- säilytä laitetta vain tilassa, jonka pinta-ala ylittää 4 m²
- Säilytä laitetta vain tiloissa, joissa ei ole syttymislähdettä (esim. avoliekejä, päälle kytkettyä kaasulaitetta tai sähkölämmittintä).
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa jäätymiseltä ja kuumuudelta suojattuna.
- Säilytä laitetta pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa.
- Suojaa laite tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä.
- Älä aseta muita laitteita tai esineitä laitteen päälle välttääksesi laitteen vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöönotto

Pakkauksen sisältö


- 1 x laite
- 1 x kondenssiveden poistoletku, pituus: 0,6 m, halkaisija: 13,5 mm
- 1 x ohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta

1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kela virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto ole vaurioitunut, äläkä vaurioita sitä auki kelatessasi.

Käyttöönotto

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin.



Kondenssivesisäiliön asettaminen paikalleen

- Varmista, että uimuri on asetettu oikein kondenssivesisäiliöön.
- Varmista, että kondenssivesisäiliö on tyhjä ja asetettu oikein paikoilleen.

Virtajohdon liittäminen

- Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.


- Ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön, tarkista virtajohdon kunto. Jos olet epävarma johdon kunnosta, soita asiakaspalveluun.
- Sijoita laite vain tiloihin, joihin mahdolliset kylmäainehäviöt eivät pääse kerääntymään.
- Sijoita laite vain tiloihin, joissa ei ole syttymislähdettä (esim. avoliekkejä, päälle kytkettyä kaasulaitetta tai sähkölämmittintä).
- Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti vaakasuoralle ja kestäväälle alustalle.
- Vältä kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai muita sähköjohtoja, etenkin jos asetat laitteen keskelle huonetta. Käytä kaapelisuoja.
- Varmista, että jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.
- Pidä laitteen sijoittamisessa riittävän suuri etäisyys lämpölähteisiin.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät estä ilmavirtausta.

Käyttö

Huomaa:

- Vältä avoimia ovia ja ikkunoita.
- Käynnistyksen jälkeen laite toimii täysin automaattisesti.
- Tuuletin toimii kuivaustilassa vielä kolme minuuttia sen jälkeen, kun asetettu tavoitearvo on saavutettu.

Hallintaelementit



Nro	Nimike	Selitys
9	Timer-merkkivalo	Palaa, kun ajastintoiminto on aktivoitu
10	Timer-painike	Ajastimen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
11	Alas-painike	Halutun suhteellisen ilmankosteuden vähentäminen
12	Merkkivalo	Palaa, kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai asetettu väärin paikoilleen
13	Segmenttinäyttö	Näyttää säädetyn ja nykyisen ilmankosteuden Näyttää virhekoodin virhetilanteessa
14	Ylös-painike	Halutun suhteellisen ilmankosteuden lisääminen
15	Virtapainike	Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
16	Filter-merkkivalo	Palaa, kun suodatin on puhdistettava
17	High-merkkivalo	Palaa tuulettimen suurella nopeudella
18	Tuulettimen nopeus -painike	Tuulettimen nopeuden säätäminen
19	Med-merkkivalo	Palaa tuulettimen keskiuurella nopeudella
20	Low-merkkivalo	Palaa tuulettimen alhaisella nopeudella
21	Merkkivalo	Palaa, kun käyttötilaksi on valittu pyykinkuivaus

Nro	Nimike	Selitys
22	Merkkivalo	Palaa, kun käyttötilaksi on valittu mukavuuskäyttö
23	Mode-painike	Käyttötilan säätäminen
24	Merkkivalo	Palaa, kun käyttötilaksi on valittu jatkuva käyttö
25	Merkkivalo	Palaa, kun käyttötilaksi on valittu ilmankuivaus



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköiskun vaara!

Laitetta ei ole suojattu vedeltä.

On olemassa sähköiskun vaara!

Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa laitteeseen voi päästä tippuvaa, suihkuavaa tai virtaavaa vettä, äläkä upota sitä veteen!

Laitteen käynnistäminen

Kun laite on otettu käyttöön Asennus ja käyttöönotto -luvun mukaisesti, se voidaan käynnistää.

1. Paina *virtapainiketta* (15).

⇒ Laite on käynnistetty ja siinä käyttötilassa, joka oli aktivoituna ennen sen sammuttamista.

Käyttötilojen säätäminen

Laitteessa on valittavana seuraavat käyttötilat:

- Ilmankuivaus
- Jatkuva käyttö
- Mukavuuskäyttö
- Pyykinkuivaus

Ilmankuivaus

Laite kuivattaa ilmaa jatkuvasti siihen asti, että säädetty suhteellinen ilmankosteus on saavutettu. Sen jälkeen kompressori sammuu ja tuuletin käy vielä kolme minuuttia, ennen kuin se kytkeytyy pois päältä. Heti kun haluttu ilmankosteus ylittyy, kompressori ja tuuletin kytkeytyvät jälleen päälle.

1. Paina *Mode*-painiketta (23), kunnes merkkivalo (25) syttyy.

⇒ Käyttötilaksi on valittu ilmankuivaus.

Halutun suhteellisen ilmankosteuden säätäminen

Voit muuttaa huoneilman suhteellista kosteutta vain *ilmankuivaus*-käyttötilassa.

1. Sääda haluttu lämpötila navigoimalla nuolipainikkeilla *Ylös* (14) ja *Alas* (11). Säästöalue on 35 %:n ja 85 %:n ilmankosteuden välillä, ja säätö on mahdollista 5 %:n askelin.

⇒ Valittu ilmankosteus näkyy n. 5 sekunnin ajan segmenttinäytössä (13). Sen jälkeen segmenttinäytössä näkyy nykyinen ilmankosteus.

Jatkuva käyttö

Laite kuivattaa ilmaa jatkuvasti ilmankosteudesta riippumatta. Jatkuvasa käytössä vain tuulettimen nopeutta voi säätää manuaalisesti.

1. Paina *Mode*-painiketta (23), kunnes merkkivalo  (24) syttyy.

⇒ Käyttötilaksi on valittu jatkuva käyttö.

Mukavuuskäyttö

Mukavuuskäyttö takaa automaattisesti miellyttävän ilmankosteuden välillä 45–55 % huoneen lämpötilan mukaan.

Suhteellista ilmankosteutta ei voi säätää manuaalisesti mukavuuskäyttö-käyttötilassa.

1. Paina *Mode*-painiketta (23), kunnes merkkivalo  (22) syttyy.

⇒ Mukavuuskäyttö on valittu käyttötilaksi.

Pyykinkuivaus

Pyykinkuivaus-käyttötilassa laite kuivattaa ilmaa jatkuvasti suurella teholla ilmankosteudesta riippumatta.

Suhteellista ilmankosteutta ei voi säätää manuaalisesti pyykinkuivaus-käyttötilassa.

Nykyinen ilmankosteus näkyy segmenttinäytössä (13).

1. Paina *Mode*-painiketta (23), kunnes merkkivalo  (21) syttyy.

⇒ Pyykinkuivaus on valittu käyttötilaksi.

Tuulettimen nopeuden säätäminen

Voit valita alhaisen, keski-suuren tai suuren tuuletusnopeuden.

1. Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla *Tuulettimen nopeus* -painiketta (18).

⇒ Tuulettimen alhaisella nopeudella palaa *Low*-merkkivalo (20).

⇒ Tuulettimen keskinopeudella palaa *Med*-merkkivalo (19).

⇒ Tuulettimen suurella nopeudella palaa *High*-merkkivalo (17).

Ajastimen säätäminen

Ajastintoiminto kytkee laitteen päälle tai pois päältä, kun asetettu aika on kulunut loppuun.

Toiminnon voi säätää kaikissa käyttötiloissa. Ajastinta voi säätää 0,5 tunnin askelin (1–10 tuntia) ja 1 tunnin askelin (10–24 h).

✓ **Automaattinen käynnistys:** verkkopistoke on kytketty, ja laite on valmiustilassa.

✓ **Automaattinen sammutus:** laite on kytketty päälle.

1. Paina *Timer*-painiketta (10).
2. Paina *Ylös*- (14) tai *Alas*-painiketta (11), kunnes haluttu tuntimäärä näkyy segmenttinäytössä.

3. Odota 5 sekuntia asetuksen tallentamiseksi.

⇒ Nykyinen ilmankosteus ilmestyy taas segmenttinäyttöön (13).

⇒ *Ajastimen* merkkivalo (9) palaa.

⇒ Laite käynnistyy tai kytketty valmiustilaan asetetun ajan jälkeen.

Ajastin poistuu käytöstä seuraavissa tapauksissa:

- Kun laite käynnistetään manuaalisesti, automaattinen käynnistys poistuu käytöstä.
- Verkkopistokkeen irrottaminen poistaa automaattisen sammutuksen käytöstä.
- Kun tuntien määräksi asetetaan 0,0, ajastintoiminto poistuu käytöstä.
- Segmenttinäytössä (13) näkyy *P2*.

Automaattinen sammutustoiminto

Kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai se on asetettu laitteeseen väärin, laite sammuu automaattisesti.

Merkkivalo  (12) syttyy ja kuuluu piippausääni.

Käyttö kondenssiveden poistoletkun kanssa

Liitä pitkäkestoista jatkuvaa käyttöä tai valvomatta suoritettavaa ilmankuivausta varten laitteeseen mukana toimitettu kondenssiveden poistoletku.

✓ Mukana toimitettu letku (halkaisija: 13,5 mm) on valmiina.

✓ Laite on kytketty pois päältä.

1. Irrota kondenssivesisäiliö.




Varoitus


Terävien reunojen aiheuttama loukkaantumisvaara!

Kondenssivesisäiliön ulos työnnetyn osan lävistysreunat voivat olla teräviä. Käytä kondenssiveden poistoletkua liittäessäsi suojakäsineitä tai pyöristä lävistysreunat sopivalla työkalulla.


2. Paina kondenssivesisäiliön muoviosaa (26) ulos.



3. Työnnä letkun toinen pää kondenssiveden poistoletkun liitäntään.
4. Laita kondenssivesisäiliö takaisin laitteeseen. Varmista, ettei kondenssiveden poistoletku luista paikaltaan ja ettei sitä vedetä irti liitännästä.



5. Vie letkun toinen pää sopivaan, alempana olevaan poistoaukkoon (esim. lattiakaivoon) tai riittävän suureen säiliöön. Huomaa, ettei letkua saa taittaa ja ettei sitä saa johtaa ylöspäin.



6. Poista letku, jos haluat kerätä kondenssivettä taas säiliön kautta. Anna letkun kuivua ennen varastointia.

Automaattinen sulatus

Jos ympäristön lämpötila on alhainen, haihdutin voi jäättyä kuivauksen aikana. Laite suorittaa tällöin automaattisen sulatuksen. Sulatuksen aikana kuivaustoiminto keskeytyy hetkeksi. Tuuletin käy edelleen.

Sulatuksen kesto voi vaihdella. **Älä** sammuta laitetta automaattisen sulatuksen aikana. **Älä** vedä verkkopistoketta pistorasiasta.

Käytöstä poistaminen



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Kytke laite pois päältä painamalla *virtapainiketta* (15).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Irrota tarvittaessa kondenssiveden poistoletku sekä poista mahdollinen vesi.
- Tyhjennä kondenssivesisäiliö tai kondenssivesiallas tarvittaessa.
- Puhdista laite tarvittaessa Huolto-luvun mukaisesti.
- Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

Viat ja häiriöt

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä, tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Huomaa

Odota vähintään 3 minuuttia kaikkien huolto- ja korjaustöiden jälkeen. Käynnistä laite vasta sitten uudelleen.

Laite ei käynnisty:

- Tarkista verkkoliitäntä.
- Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta.
- Tarkista käyttöpaikan sulake.
- Tarkista kondenssivesisäiliön täyttötaso ja tyhjennä se tarvittaessa. *Kondenssivesisäiliö täynnä* -näyttö (12) ei saa syttyä.
- Tarkista, onko kondenssivesisäiliö paikoillaan.
- Tarkista huoneen lämpötila. Ota huomioon laitteen teknisissä tiedoissa mainitut sallitut toiminta-alueet.

Laite on käynnissä, mutta kondenssivettä ei muodostu:

- Tarkista, onko kondenssivesisäiliön uimuri likainen. Puhdista kondenssivesisäiliö tarvittaessa. Uimurin on päästävä liikkumaan vapaasti.
- Tarkista huoneen lämpötila. Ota huomioon laitteen teknisissä tiedoissa mainitut sallitut toiminta-alueet.
- Varmista, että suhteellinen ilmankosteus vastaa teknisiä tietoja.
- Tarkista, onko ilmansuodatin likainen. Puhdista ja vaihda ilmansuodatin tarvittaessa.
- Tarkista valittu suhteellinen ilmankosteus. Tilan ilmankosteuden on oltava valitun alueen yläpuolella.
- Tarkista, käykö laite käyttötavassa *Mukavuuskäyttö*. Kompressorin sammuu tässä automaattisesti, jos suhteellinen ilmankosteus on alle 45 %.
- Tarkista, onko kondensaattorin ulkopuoli likainen (katso kappale Huolto). Toimita likainen kondensaattori puhdistettavaksi asiantuntijalle tai valmistajalle.
- Laite suorittaa automaattisen sulatuksen. Automaattisen sulatuksen aikana ilmankuivausta ei suoriteta.

Laite on äänekäs tai tärisee:

- Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.

Kondenssivesi valuu ulos:

- Tarkista laitteen tiiviys.

Kompressorin ei käy:

- Tarkista huoneen lämpötila. Ota huomioon laitteen teknisissä tiedoissa mainitut sallitut toiminta-alueet.
- Varmista, että suhteellinen ilmankosteus vastaa teknisiä tietoja.
- Tarkista valittu suhteellinen ilmankosteus. Tilan ilmankosteuden on oltava valitun alueen yläpuolella.
- Tarkista, käykö laite käyttötavassa *Mukavuuskäyttö*. Kompressorin sammuu tässä automaattisesti, jos suhteellinen ilmankosteus on alle 45 %.
- Tarkista, onko kompressorin ylikuumenemissuojauksen laennut. Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen jäähtyä n. 10 minuuttia ennen kuin liität sen takaisin sähköverkkoon.
- Laite suorittaa automaattisen sulatuksen. Automaattisen sulatuksen aikana ilmankuivausta ei suoriteta.

Laite kuumenee voimakkaasti, pitää kovaa ääntä tai menettää tehoa:

- Tarkista, ovatko ilman tuloaukot ja ilmansuodatin likaantuneet. Poista lika ulkopuolelta.
- Tarkista, onko laitteen ulkopuoli likainen (katso kappale Huolto). Anna jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliikkeen tai valmistajan puhdistaa laitteen likaantunut sisäosa.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jälkeen:

Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa korjattavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliikkeeseen tai valmistajalle.

Vikakoodit

Segmenttinäytössä (13) voidaan näyttää seuraavat virheilmoitukset:

Virhekoodi	Syy	Ratkaisu
EH60	Vika kosteusanturissa	Irrota laite hetkeksi sähköverkosta. Jos vika ei katoa uudelleenkäynnistykseen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
EH61	Vika haihduttimen lämpötila-anturissa	
EH02	Vika puhaltimen ohjaimessa	
EH03	Tuulettimen toimintahäiriö	
EH0b	Sirun tiedonsiirtovirhe	Tyhjennä kondenssivesisäiliö tai tarkista, että kondenssivesisäiliö on oikein paikoillaan.
P2	Kondenssivesisäiliö on täynnä tai asetettu väärin	

Huolto

Huoltovälit

Tarkastus- ja huoltoväli	Ennen jokaista käyttökertaa	Tarpeen mukaan	Vähintään 2 viikon välein	Vähintään 4 viikon välein	Vähintään 6 kuukauden välein	Vähintään kerran vuodessa
Ilman tulo- ja poistoaukkojen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tarvittaessa	X			X		
Ulkopuolen puhdistus		X				X
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus		X				X
Ilmansuodattimen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tai vaihto tarvittaessa	X		X			
Ilmansuodattimen vaihtaminen					X	
Vaurioiden tarkistaminen	X					
Kiinnitysruuvin tarkistaminen		X				X
Koekäyttö						X
Kondenssivesisäiliön ja/tai poistoletkun tyhjentäminen ja puhdistaminen		X				

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

Laitetyyppi:

Laitenumero:

Tarkastus- ja huoltoväli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ilman tulo- ja poistoaukkojen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tarvittaessa																
Ilmansuodattimen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tai vaihto tarvittaessa																
Ulkopuolen puhdistus																
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus																
Ilmansuodattimen vaihtaminen																
Kiinnitysruuvin tarkistaminen																
Koekäyttö																
Kondenssivesisäiliön ja/tai poistoletkun tyhjentäminen ja puhdistaminen																
Huomautukset																

1. Päiväys: Allekirjoitus:	2. Päiväys: Allekirjoitus:	3. Päiväys: Allekirjoitus:	4. Päiväys: Allekirjoitus:
5. Päiväys: Allekirjoitus:	6. Päiväys: Allekirjoitus:	7. Päiväys: Allekirjoitus:	8. Päiväys: Allekirjoitus:
9. Päiväys: Allekirjoitus:	10. Päiväys: Allekirjoitus:	11. Päiväys: Allekirjoitus:	12. Päiväys: Allekirjoitus:
13. Päiväys: Allekirjoitus:	14. Päiväys: Allekirjoitus:	15. Päiväys: Allekirjoitus:	16. Päiväys: Allekirjoitus:

Toimenpiteet ennen huoltoa



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Kytke laite pois päältä painamalla *virtapainiketta* (15).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.



Varoitus sähköjännitteestä

Laitteen avaamisen vaativia toimenpiteitä saavat suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja valmistaja.

Jäähdytysainepiiri



Vaara

Luonnollinen kylmäaine propaani (R290)!

H220 – Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H280 – Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

P210 – Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P377 – Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

P410+P403 – Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

- Jäähdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu järjestelmä, jonka saa huoltaa ja korjata vain jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliike tai valmistaja.

Laitteen turvamerkinnot ja kyltit

Tarkista säännöllisesti laitteen turvamerkinnot ja kyltit. Uusi lukukelvottomat turvamerkinnot!


Kotelon puhdistus

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. Varmista, että laitteen sisään ei pääse kosteutta. Varmista, että sähköosat eivät pääse kostumaan. Älä käytä liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita.

Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus

1. Poista integroidulla ilmansuodattimella varustettu suojus.
2. Valaise laitteen aukkoja taskulampulla.
3. Tarkista laitteen sisäosien likaisuus.
4. Jos havaitset laitteen sisällä paksun pölykerroksen, anna jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliikkeen tai valmistajan puhdistaa laitteen sisäpuoli.

5. Aseta integroidulla ilmansuodattimella varustettu suojus takaisin paikalleen.



Ilmansuodattimen puhdistus

Huomaa


Varmista, ettei integroitu ilmansuodatin ole kulunut tai vaurioitunut. Varmista, että ilmansuodatin on ehjä ja kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen!

Suodatin on puhdistettava heti kun se on likaantunut.


Likaantuminen ilmenee esim. tehon alenemisena (ks. Viat ja häiriöt -luku).

Filter-merkkivalo (16) syttyy 250 käyttötunnin kuluttua muistuttamaan suodattimen puhdistuksesta.


1. Poista ilman tuloaukon suojus.



2. Puhdista suojus ja integroitu suodatin pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, jota on kostutettu hieman. Jos suodatin on erittäin likainen, puhdista se lämpimällä vedellä, johon on sekoitettu neutraalia puhdistusainetta.




3. Anna suodattimen kuivua kokonaan. Älä aseta laitteeseen ilman tuloaukon suojusta, jonka suodatin on märkä!
4. Aseta ilman tuloaukon suojus takaisin laitteeseen.



Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen

Kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai se on asetettu väärin paikalleen, *Kondenssivesisäiliö täynnä* -merkkivalo (12) palaa. Kompressori ja tuuletin sammuvat.

1. Poista kondenssivesisäiliö laitteesta.
2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö viemäriin tai lavuaariin.



3. Huuhtelee säiliö puhtaalla vedellä. Puhdista säiliö säännöllisesti miedolla puhdistusaineella (ei astianpesuaineella!).
4. Laita kondenssivesisäiliö takaisin laitteeseen. Varo vaurioittamasta uimuria, kun laitat vesisäiliötä paikalleen tai poistat sitä. Varmista, että uimurin asento on oikea. Varmista, että kondenssivesisäiliö on kunnolla paikallaan, sillä muuten laite ei käynnisty.

Toimet huollon jälkeen

Kun haluat jatkaa laitteen käyttöä:

- Liitä laite verkkoon työntämällä pistoke pistorasiaan.

Kun et käytä laitetta pitkään aikaan:

- Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

5. Paina *Tuulettimen nopeus* -painiketta (18) 3 sekuntia, niin *Filter*-merkkivalo (16) sammuu.

Tekninen liite


Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Malli	TTK 27 E
Enimmäiskuivausteho	12 l / 24 h
Kuivausteho, 30 °C / suht. kost. 80 %	10 l / 24 h
Ilmamäärä	enint. 120 m³/h
Toiminta-alue (lämpötila)	5–32 °C
Toiminta-alue (suhteellinen ilmankosteus)	35–85 % suht. kost.
Paine, imupuoli	1,0 MPa
Paine, poistopuoli	2,6 MPa
Sallittu paine enint.	4,0 MPa
Verkkoliitäntä	220–240 V ~ 50 Hz
Enimmäisottoteho	360 W
Nimellisvirta	1,9 A
Sulake 	T 3,15 A / 250 V
Kotelointiluokka	IPX0
Kylmäaine	R290
Kylmäainemäärä	45 g
GWP-kerroin	0,02
CO ₂ -ekvivalentti	0,0000009 t
Vesisäiliö	1,6 l
Äänenpainetaso	41 dB(A)
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	210 x 325 x 462 mm
Vähimmäisetäisyys seiniin ja esineisiin	A: ylhäällä 40 cm B: takana 20 cm C: sivuilla 20 cm D: edessä 20 cm
Paino	11,5 kg

Kytentäkaavio


16020100002074

Notes: Display and Fan's connctors must be match the actual indicates .



Varaosien kuvaus

Huomaa: Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa käytetyistä rakenneosien positionumeroista.



Varaosaluettelo

No.	Spare Part	Qty.	No.	Spare Part	Qty.
1	Front panel assembly	1	4.1	Microswitch	1
1.1	Display label	1	5	Chassis	1
1.3	Display box subassembly	1	6	European standard power cord	1
1.4	Front panel subassembly	1	7	Pipe temperature sensor	1
2	Volute shell assembly	1	8	Fixed speed reciprocating compressor	1
2.1	Centrifugal fan	1	9	Suction pipe assembly	1
2.2	Volute shell subassembly	1	10	Capillary assembly	1
2.3	Single phase asynchronous motor	1	11	Condenser assembly	1
2.4	Dehumidifier main control board subassembly	1	12	Evaporator assembly	1
2.5	Electronic control box subassembly	1	13	Discharge pipe assembly	1
2.6	Humidity sensor board module (Plug-in) (Double Letter Ksh-02Bhs Scheme)	1	14	Rear panel	1
2.7	Ion generator	1	15	Air inlet grille	1
2.8	Supporter of fan motor	1	16	Water tank subassembly	1
3	Electronic control box subassembly	1	16.2	Dobber case	1
4	Partition board	1			

Hävittäminen

Hävitä pakkausmateriaalit aina ympäristöä säästävällä tavalla ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.



Yliviivatun roskatynnyrin symboli tarkoittaa, ettei tätä laitetta eikä sen mahdollisia komponentteja saa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2012/19/EU) ja kansallisten lakien mukaan hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöään lopussa.

Lähellä sijaitseviin keräyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jäteneuvonnasta. Löydät lisätietoa monia EU-maita koskevista muista palautusmahdollisuuksista myös verkkosivuiltamme <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Käänny muussa tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyväksytyn käytettyjen laitteiden kierrätysliikkeen puoleen.

Sähkö- ja elektroniikkaromun erillisen keräyksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierrätys ja kaikenlainen uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisältämien vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle hävittämisen yhteydessä.

Laitteessa olevan propaani-kylmäaineen hävittäminen on annettava tehtäväksi yritykselle, jolla on asiaankuuluva sertifiointi. Kylmäaine on hävitettävä asianmukaisesti kansallisia lakeja noudattaen (Euroopan jäteluettelo 160504).

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com