

RU

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИЩЕВОЙ ТЕРМОМЕТР

Оглавление

Указания по использованию данного руководства	2
Безопасность	2
Информация об устройстве	3
Транспортировка и хранение	5
Обслуживание	5
Техобслуживание и ремонт	6
Неисправности и неполадки	6
Утилизация	6

Указания по использованию данного руководства

Символы



Предупреждение об электрическом напряжении

Этот символ указывает на то, что за счет электрического напряжения существует опасность для жизни и здоровья людей.



Предупреждение

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к смерти или тяжелой травме.



Осторожно

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к незначительной или умеренной травме.

Указание

Сигнальное слово указывает на важную информацию (например, на материальный ущерб), но не на опасности.



Информация

Указания с этим символом помогут Вам быстро и надежно выполнять соответствующие работы.



Соблюдать руководство

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо соблюдать руководство.

Актуальную редакцию данного руководства Вы можете скачать по следующей ссылке:



BT20



<https://hub.trotec.com/?id=43281>

Безопасность

Внимательно прочитайте данное руководство перед вводом в эксплуатацию / использованием и всегда храните его в непосредственной близости от места установки устройства или на самом устройстве.



Предупреждение

Прочитайте все указания по безопасности и инструкции.

Несоблюдение указаний по безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по безопасности и инструкции на будущее.

- Не эксплуатируйте и не устанавливайте устройство во взрывоопасных помещениях или зонах и не устанавливайте его там.
- Не эксплуатируйте устройство в агрессивной атмосфере.
- Защищайте устройство от постоянных прямых солнечных лучей.
- Не открывайте устройство.
- Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки, наклейки или этикетки. Поддерживайте все предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в читаемом состоянии.
- Используйте батарейки типа LR44 (1,5 В).
- Ни в коем случае не заряжайте батарейку, которая не подлежит повторной зарядке.
- Вставьте батарейку в отсек для батареек, учитывая их правильную полярность.
- Удаляйте разряженную батарейку. В батарейках содержатся опасные для окружающей среды вещества. Утилизируйте батарейку в соответствии с национальным законодательством (см. главу "Утилизация").
- Удалите батарейку из устройства, если Вы длительное время не пользуетесь устройством.
- Ни в коем случае не закорачивайте соединительную клемму батарейки!

- Не проглатывайте батарейки! Если Вы проглотите батарейку, то это в течение 2 часов может вызвать внутренние ожоги! Ожоги могут привести к смерти!
- Если Вы думаете, что проглотили батарейку или она попала в тело иным способом, немедленно обратитесь к врачу!
- Не подпускайте детей к новым и использованным батарейкам, а также к открытому отсеку для батареек.
- Соблюдайте условия хранения и эксплуатации (см. "Технические характеристики").

Использование по назначению

Используйте устройство исключительно для измерения температуры с помощью температурного щупа в рамках диапазона измерений, указанного в технических характеристиках.

Использование, выходящее за рамки использования по назначению, считается неправильным использованием.

Разумно предвидимое неправильное использование

Устройство не подходит для измерения температуры тела людей и зверей. Запрещается направлять устройство на людей. Не используйте устройство во взрывоопасных зонах или для измерений в жидкостях или с токоведущими частями.

Самовольные конструкционные изменения, пристройки или переоборудование устройства запрещены.

Квалификация персонала

Лица, использующие данное устройство, должны:

- осознавать опасности, которые могут возникнуть при обращении с продуктами питания при высоких температурах, например, при жарке или приготовлении на гриле.
- прочитать и понять руководство, в особенности, главу "Безопасность".

Остаточные опасности



Предупреждение об электрическом напряжении

Существует опасность короткого замыкания в результате попадания в корпус жидкостей! Не погружайте устройство и принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы в корпус не попала вода или другие жидкости.



Предупреждение об электрическом напряжении

Работы с электрическими компонентами разрешается проводить только авторизованной специализированной фирме!



Предупреждение

Существует опасность задохнуться для детей из-за упаковочного материала! Держите упаковочную пленку и части упаковки подальше от детей. Существует опасность для жизни в результате удушья.



Предупреждение

Вы можете поранить себя и других людей прокалывающим зондом! Учитывайте возможные опасности, исходящие от незащищенного прокалывающего зонда, и сразу же после использования надевайте защитный чехол обратно на прокалывающий зонд.



Предупреждение

Устройство – не игрушка и не должно попадать в детские руки.



Предупреждение

От данного устройства могут исходить опасности, если оно используется не проинструктированными лицами, ненадлежащим образом или не по назначению! Обращайте внимание на квалификацию персонала!



Осторожно

Держите устройство на достаточном расстоянии от источников тепла.

Указание

Для того чтобы предотвратить повреждения устройства, не подвергайте его воздействию экстремальных температур, экстремальной влажности или сырости.

Указание

Не используйте для чистки устройства едкие и абразивные средства, а также растворители.

Информация об устройстве

Описание устройства


Устройство BT20 – это контактный термометр для измерения температуры в толще продукта.

Благодаря своему большому диапазону измерений от -40 °C до +250 °C он хорошо подходит для решения разнообразных задач измерения в ремесленном производстве, в промышленности и при занятиях хобби.

Устройство имеет длинный, тонкий измерительный щуп из высококачественной стали, позволяющий измерить температуру в толще продукта за 2 секунды.


Пластмассовый корпус с помощью мягкой оболочки дополнительно защищен от загрязнений и внешних воздействий, например, от брызг воды.

Иллюстрация устройства



№	Название
1	Корпус
2	Прокалывающий зонд
3	Защитный чехол
4	Отсек для батарейки

Дисплей/панель управления



№	Название	Функция
5	Кнопка °C/°F	Смена единицы измерения температуры
6	Кнопка <i>HOLD</i>	Удержание измеряемого значения Показ максимального/минимального измеряемого значения
7	Кнопка <i>ON/OFF</i>	Включение/выключение устройства
8	Индикатор <i>Единица измерения температуры</i>	Единица измерения температуры (°C/°F)
9	Индикатор измеряемых значений	Актуальное или последнее измеряемое значение
10	Индикатор <i>MIN</i>	Показывается минимальное измеряемое значение
11	Индикатор <i>MAX</i>	Показывается максимальное измеряемое значение
12	Индикатор <i>HOLD</i>	Удерживается последнее измеряемое значение
13	Дисплей	Показывает измеряемые значения

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	BT20
Артикул	3.510.250.001
Вес (без упаковки)	40 г
Размеры (длина x ширина x высота)	211 мм x 19 мм x 32 мм
Температура	
Диапазон измерения	От -40 °C до +250 °C или от -40 °F до 482 °F
Точность	±2 °C или ±3,8 °F
Разрешение диапазона измерений	0,1 °C или 0,1 °F
Время срабатывания	2 с
Электропитание	
Батарейка	1 x 1,5 В, LR44

Объем поставки

- 1 устройство BT20 (без батарейки)
- 1 краткое руководство
- 1 защитный чехол

Транспортировка и хранение

Указание

Ненадлежащее хранение или транспортировка устройства могут привести к его повреждению. Учитывайте информацию о транспортировке и хранении устройства.

Транспортировка

Используйте для транспортировки устройства подходящую сумку, чтобы защитить его от внешних воздействий.

Хранение

При неиспользовании устройства соблюдайте следующие условия хранения:

- в сухом месте, защищенном от мороза и жары
- в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте
- при температуре хранения, соответствующей техническим характеристикам
- Батарейки удалены из устройства


Обслуживание

Вставка батареек

Указание

Убедитесь в том, что поверхность устройства сухая и что устройство выключено.

1. Снимите крышку с отсека для батареек (4).
2. Вставьте батарейку в отсек для батареек, учитывая правильную полярность.
3. Установите обратно крышку на отсек для батареек.



Проведение измерения

- ✓ Перед использованием устройства снимите защитный чехол (3).

1. Нажмите кнопку **ON/OFF** (7).
⇒ Дисплей (13) включается, и устройство готово к работе.

2. Вставьте прокалывающий зонд (2) не менее чем наполовину в проверяемую зону.
⇒ Актуальная температура показывается на индикаторе измеряемых значений (9).

Переключение индикатора между °C и °F

1. Для того чтобы изменить единицу измерения температуры, нажмите кнопку **°C/°F** (5).
⇒ Актуальная единица измерения температуры показывается на индикаторе *Единица измерения температуры* (8).

Удержание температуры

1. Один раз нажмите кнопку **HOLD** (6).
⇒ Появляется индикатор **HOLD** (12).
⇒ Измеренное до этого значение температуры постоянно показывается на индикаторе измеряемых значений (9).
2. Для того чтобы показать актуальную температуру, три раза нажмите кнопку **HOLD** (6).


Индикатор наибольшего и наименьшего значения

1. Для того чтобы показать наибольшую температуру, два раза нажмите кнопку **HOLD** (6).
⇒ Появляется индикатор **MAX** (11).
⇒ Максимальная измеренная температура показывается на индикаторе измеряемых значений (9).
2. Еще раз нажмите кнопку **HOLD** (6), чтобы показать наименьшую температуру.
⇒ Появляется индикатор **MIN** (10).
⇒ Минимальная измеренная температура показывается на индикаторе измеряемых значений (9).
3. Еще раз нажмите кнопку **HOLD** (6), чтобы показать актуальную температуру.

Выключение

Для экономии батареек устройство автоматически выключается примерно через 20 минут.

1. Для того чтобы выключить устройство вручную, нажмите кнопку **ON/OFF** (7).
2. Наденьте защитный чехол (3) обратно на устройство.



Техобслуживание и ремонт

Замена батареек

Батарейка подлежит замене, если индикация плохо видна или если устройство больше не включается. См. главу "Обслуживание".

Чистка

Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага. Не используйте для смачивания салфетки спрей, растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие средства, а пользуйтесь только чистой водой.

Устройство и его компоненты **не** подходят для чистки в посудомоечной машине.

Ремонт

Не производите никаких изменений устройства и не вставляйте никаких запчастей. Для ремонта или проверки устройства обратитесь к производителю.

Неисправности и неполадки

Устройство было неоднократно проверено во время производства на безупречное функционирование. Если все же возникнут неисправности, то проверьте устройство, как описано ниже.

Сегменты индикатора на дисплее плохо видны или мигают:

- Проверьте уровень зарядки батарейки. При необходимости замените батарейку, см. главу "Вставка батарейки".
- Проверьте правильность расположения батарейки. Проследите за правильной полярностью.

Устройство показывает сомнительные измеряемые значения:

- Проверьте уровень зарядки батарейки. При необходимости замените батарейку, см. главу "Вставка батарейки".
- Проверьте правильность расположения батарейки. Проследите за правильной полярностью.
- Неисправен или загрязнен прокалывающий зонд. Очистите устройство, как описано в главе "Чистка".

Утилизация

Всегда утилизируйте упаковочные материалы экологически приемлемым способом и в соответствии с действующими местными правилами утилизации.



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что это устройство и возможно относящиеся к нему компоненты (например, пульты дистанционного управления) по истечении срока их службы в соответствии с Директивой по бывшим в употреблении электрическим и электронным устройствам (2012/19/ЕС) нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Для бесплатного возврата вблизи Вас в распоряжении имеются контейнеры для отслуживших свой срок электрических и электронных устройств. Адреса Вы можете получить в Вашем городском или коммунальном управлении. Для многих стран ЕС Вы можете также на нашем веб-сайте <https://hub.trotec.com/?id=45090> получить информацию о других возможностях возврата. В других случаях обратитесь в имеющую официальное разрешение компанию по утилизации отслуживших устройств в Вашей стране.

В результате отдельного сбора отслуживших свой срок электрических и электронных устройств должны быть достигнуты повторное использование, утилизация материалов и другие формы утилизации отслуживших свой срок устройств, а также предотвращены негативные последствия при утилизации возможно содержащихся в устройствах опасных материалов на окружающую среду и здоровье людей.



Этот символ перечеркнутого мусорного бака означает, что батарейки или аккумуляторы по истечении срока их службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Если в устройстве имеются батарейки или аккумуляторы, содержащие ртуть, кадмий или свинец, под символом перечеркнутого мусорного ведра будет отображаться соответствующий химический знак (Hg, Cd или Pb). Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, не оставляйте батарейки или электрические и электронные устройства, содержащие батарейки, в общественных местах. Батарейки и аккумуляторы в Европейском Союзе – согласно РАСПОРЯЖЕНИЮ (ЕС) 2023/1542 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 12 июля 2023 года по отслужившим свой срок батарейкам – должны сдаваться в предусмотренные для этого пункты сбора. Выньте батарейки/аккумуляторы и утилизируйте их отдельно в соответствии с действующими законодательными положениями.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com